SILASPRAY®

Silaspray digit JE Tastenbelgung

Notbetrieb:
Bei Havarie des Durchflussmessers: Man wähle im Menü Ab:0, schaltet dadurch in den Notmodus. Nun kann man mit den +/- Tasten in 5% - Schritten die Pumpenkapazität wählen. Dieser Modus muss bei neuem Einschalten immer wieder gewählt werden. Reparatur !

Einstellung des Dosiergerätes und empfohlene Prozesskontrolle:
Man folgt den umseitig beschriebenen Schritten 1 bis 8 für die Grundeinstellungen. Während der Arbeit sollte man den Prozess kontrollieren, indem man die Lademasse einer Transporteinheit mit der dafür verbrauchten Siliermittelmenge in l/t verrechnet. Danach Korrektur des Erntemassedurchsatzes empfohlen.

	EIN / AUS Taste	Langes Drücken Taste schaltet Anlage ein und aus. Danach durch kurzes Drücken Pumpe ein- und ausschalten.
M	M- Taste	Aufrufen der Einstellmenüs für die Programmierung durch kurzen Tasten- druck. Durch 4 s langen Tastendruck werden ausgewählte Einstellungen innerhalb der Menüs gespeichert.
▲ ▼	Pfeiltasten	Es kann vorwärts und rückwärts zwischen den Menüs umgeschaltet werden. Durch gleichzeitiges Drücken beider Pfeiltasten wird der sichtbare Mengenspeicher auf 0 zurückgestellt
l/h 2xΣ	Speicher- taste	Während bei laufender Pumpe die geförderte Flüssigkeitsmenge in l/h angezeigt wird, kann man durch Drücken dieser Taste 2 Speicher aufrufen, die die aufsummierte Menge anzeigen. Diese Speicher lassen sich einzeln durch gleichzeitiges. Drücken beider Pfeiltasten auf 0 zurückstellen
+ –	+/- Taste	Mit diesen Tasten wird die Pumpenleistung eingestellt. Sie werden auch genutzt, um bei den Menüeinstellungen die Zahlen zu verändern. Je länger die Betätigung, je schneller verändern sich die Zahlenwerte.